Compatibilité

NVR (8-ch)
NVR (16-ch)

Connexion au secteur

Prise femelle
6,5 × 2,0 mm
0,26" × 0,08"
Power jack (femelle)

Prise mâle
5,5 × 2,1 mm
0,22" × 0,08"
Power jack (femelle)

Section du câble raccordé
AWG 12–14

Entrée sans cavalier

Tension de fonctionnement
8–16 V⎓

Consommation de courant max
jusqu'à 4 A
Lorsque la consommation de courant maximale de la sortie est de 2 A

Seuil d'activation lorsque la tension augmente
8,1 V⎓
En l'absence de charge

Seuil de désactivation en cas de chute de tension
8,0 V⎓
En l'absence de charge

Entrée avec cavalier

Tension de fonctionnement
12,1–16 V⎓

Consommation de courant max
jusqu'à 4 A
Lorsque la consommation de courant maximale de la sortie est de 2 A

Seuil d'activation lorsque la tension augmente
12,1 V⎓
En l'absence de charge

Seuil de désactivation en cas de chute de tension
10,35 V⎓
En l'absence de charge

Sortie

Tension nominale
12 V~ ± 3 %

Consommation de courant du dispositif en mode arrêt
110 µA

Consommation de courant du dispositif au repos
65 mA

Consommation maximale de courant du dispositif
2 A

Installation

Méthode d'installation
à l'intérieur du boîtier du NVR

Température de fonctionnement
de 0°C à +40°C
de 32°F à 104°F

Humidité admissible
jusqu'à 75 %

Indice de protection
IP20

Carte imprimée

Couleur
N/A

Dimensions
118 × 123 × 17 mm
4,64" × 4,84" × 0,67"

Poids
51 g
1,80 oz

Kit complet

12V PSU for NVR
Adaptateur de terminal
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/12v-psu-for-nvr

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems